



IMPORTANTE!

- Poner puente en N° 20 para VIDEOINTERNO.
- Final de Camara del videoportero en ON.
- Tapa los videoporteros en MASTER.
- El BUS de lo ultimo unido del circuito se conecta en el TPO/OUT del reparador, no en el PU.